

Sensitivity adjustment/Réglage de la sensibilité

1. Long press the arm key 2.5 seconds till the direction light on. ***Sur la télécommande, appuyer sur le bouton d'activation 2,5 secondes jusqu'à ce que les clignotants restent éclairés.***
2. Press the mute key to adjust the sensitive, press once, horn beep once, it is one grade ... (the most sensitive is 5 grades). ***Sur la télécommande, appuyer sur le bouton mode silence pour régler la sensibilité, appuyer 1 fois, la sirène sonne 1 fois..etc (l'alarme possède 5 niveaux de sensibilité)***
3. Press arm key to confirm and finish this adjustment, the direction light will off. ***Sur la télécommande, appuyer sur le bouton d'activation pour valider le réglage et ainsi quitter la fonction de réglage de sensibilité, les clignotants s'éteignent.***

