

WARNING**GB**

 Thank you for having chosen Piaggio original accessories to install on your vehicle. It is extremely important that the accessories be installed correctly, so read and thoroughly understand this instruction sheet before you attempt to install your Piaggio genuine accessory.

 Improper installation of accessories can severely compromise the safety of your vehicle. Improper installation can lead to a loss of stability or wheel lock up, with subsequent serious accident and injury or even death. Go to an official Piaggio dealer, who will perform a correct installation using the appropriate equipment.

 For all accessories related to the transport of loads it is necessary to carefully follow the instructions on correct mounting and correct fitting/fastening of the load to avoid decreased manoeuvrability of the vehicle, with consequent falls or serious accidents, including fatal.

 Carbon fiber components, when broken, are extremely sharp, and can cause deep and serious cuts. Never attempt to repair a carbon fiber part. Never trim a carbon fiber part with any operation that uses sawing, grinding or sanding, as the fibers are toxic and extremely injurious to your health.

I

 Grazie per aver scelto accessori originali Piaggio da installare sul Vostro veicolo. Prima di installare un accessorio originale Piaggio è necessario leggere attentamente le istruzioni riportate nelle pagine seguenti.

 Un'installazione non corretta degli accessori può compromettere la sicurezza del veicolo, in quanto si può verificare la perdita di stabilità o un blocco ruote, che possono portare a gravi incidenti, anche fatali. RecateVi presso un rivenditore Ufficiale Piaggio, il quale Vi eseguirà una corretta installazione mediante l'attrezzatura appropriata.

 Per tutti gli accessori relativi al trasporto di carichi è necessario seguire attentamente le istruzioni riportanti il corretto montaggio e il corretto alloggiamento/fissaggio del carico, in modo da evitare una minore manovrabilità del veicolo con conseguenti cadute o gravi incidenti, anche fatali.

 I componenti in fibra di carbonio, quando si rompono, presentano parti estremamente taglienti che possono provocare tagli gravi e profondi. Non cercate di riparare un pezzo in fibra di carbonio, né di tagliarlo utilizzando seghe, mole o smerigliatrici perché le fibre sono tossiche ed estremamente pericolose per la salute.

F

 Nous vous remercions d'avoir choisi des accessoires d'origine Piaggio à installer sur votre véhicule. Avant de monter un accessoire original Piaggio, lire très attentivement les notices des suivantes pages.

 Une mauvaise installation des accessoires peut compromettre la sécurité du véhicule : une perte de stabilité ou un blocage des roues peuvent entraîner de graves accidents, voire un accident fatal. Rendez-vous chez un revendeur officiel Piaggio, qui effectuer une installation correcte en utilisant l'outillage approprié.

 Pour tous les accessoires relatifs au transport de charges, il faut suivre attentivement les instructions indiquant le bon montage et le bon emplacement ou la bonne fixation de la charge, de façon à ne pas réduire la manœuvrabilité du véhicule avec, par conséquent, des chutes ou de graves accidents, voire mortels.

 Si les composants en fibre de carbone se cassent, ils présentent des extrémités extrêmement coupantes qui peuvent causer des coupures graves et profondes. N'essayez jamais de réparer une pièce en fibre de carbone, ni de la couper à l'aide d'une scie, d'une meule ou d'une ponceuse, car les fibres sont toxiques et extrêmement dangereuses pour la santé.

D

 Danke, dass Sie sich dafür entschieden haben, Originalersatzteile von Piaggio an Ihrem Fahrzeug zu installieren. Vor der Montage eines Originalzubehörteils von Piaggio ist es erforderlich, dass Sie die Anleitung der folgenden Seiten aufmerksam durchlesen.

 Eine nicht korrekte Installation des Zubehörs kann die Sicherheit des Fahrzeugs gefährden, denn dadurch könnte die Stabilität verloren gehen oder die Räder könnten blockiert werden – dies könnte zu schweren, auch lebensgefährlichen Unfällen führen. Gehen Sie zu einem offiziellen Piaggio-Händler, der eine korrekte Installation mit den entsprechenden Geräten durchführen wird.

 Für alle Zubehörteile, die dem Transport von Lasten dienen, müssen die Anweisungen für die korrekte Montage und die korrekte Anbringung/Verankerung der Last sorgfältig befolgt werden, um eine Beeinträchtigung der Manövriertbarkeit des Fahrzeugs und daraus folgende Stürze oder schwere bzw. tödliche Unfälle zu vermeiden.

 Wenn Teile aus Kohlenstofffaser zerbrechen, entstehen scharfe Flächen, die tiefe Schnitte verursachen können. Versuchen Sie nicht, Teile aus Kohlenstofffaser zu reparieren oder mit Sägen, Schleifmaschinen oder Schmirgelmashinen zu bearbeiten, denn die Fasern sind giftig und extrem gesundheitsgefährdend.

E

 Gracias por haber escogido accesorios originales Piaggio para instalar en su vehículo. Antes de montar un accesorio original Piaggio, es necesario leer atentamente las instrucciones de las páginas siguientes.

 La instalación incorrecta de los accesorios puede afectar la seguridad del vehículo, puesto que se puede presentar una pérdida de estabilidad o el bloqueo de las ruedas, lo cual puede causar accidentes inclusive graves o hasta fatales. Acuda a un revendedor Oficial Piaggio, quien le asegurará una correcta instalación con el equipamiento adecuado.

 Para todos los accesorios relacionados con el transporte de cargas, es necesario respetar atentamente las instrucciones sobre el correcto montaje y colocación/fijación de la carga y evitar así que se reduzca la maniobrabilidad del vehículo con la consiguiente caída o graves accidentes incluso fatales.

 Cuando se rompen, los componentes en fibra de carbono presentan partes extremadamente filudas que pueden causar cortaduras graves y profundas. No se debe tratar de reparar una pieza en fibra de carbono, y tampoco hay que cortarla utilizando serruchos, muelas o lijadoras, ya que las fibras son tóxicas y extremadamente peligrosas para la salud.

GR

 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε για το όχημά σας γνήσια αξεσουάρ Piaggio. Πριν την τοποθέτηση ενός αυθεντικού αξεσουάρ Piaggio, διαβάστε πολύ προσεκτικά τις οδηγίες των ακόλουθων σελίδων.

 Μια κακή εγκατάσταση των αξεσουάρ μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του οχήματος: μια απώλεια ευστάθειας ή μια εμπλοκή των τροχών μπορεί να επιφέρει σοβαρά ατυχήματα, ακόμη και θανατηφόρο ατύχημα. Μεταβείτε σε έναν Επίσημο μεταπωλητή Piaggio, ο οποίος θα διενεργήσει τη σωστή εγκατάσταση μέσω του κατάλληλου εξοπλισμού.

 Για όλα τα αξεσουάρ σχετικά με τη μεταφορά φορτίων, πρέπει να ακολουθήσετε προσεκτικά τις οδηγίες οι οποίες υποδεικνύουν τη σωστή διαδικασία συνάρμολογησης και τη σωστή τοποθέτηση/στερέωση του φορτίου, προκειμένου να αποφύγετε τη μείωση της δυνατότητας ελέγχου του οχήματος με αποτέλεσμα πτώσεις ή σοβαρά ατυχήματα, ακόμη και θανατηφόρα.

 Εάν τα συστατικά από ίνες άνθρακα σπάσουν, παρουσιάζουν εξαιρετικά αιχμηρά άκρα, που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές και βαθιές τομές. Μην προσπαθείτε ποτέ να επισκευάσετε ένα εξάρτημα από ίνες άνθρακα, ούτε να το κόψετε με τη βοήθεια ενός πριονιού, ενός τροχού ή ενός λειαντήρα, διότι οι ίνες είναι τοξικές και εξαιρετικά επικινδυνές για την υγεία.

GB CENTRE STAND KIT ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR APRILIA TUAREG 660

I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO KIT CAVALLETTO CENTRALE PER APRILIA TUAREG 660

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU KIT BÉQUILLE CENTRALE POUR APRILIA TUAREG 660

D MONTAGEANLEITUNG MITTELSTÄNDER-KIT FÜR APRILIA TUAREG 660

E INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL KIT DE CABALLETE CENTRAL PARA APRILIA TUAREG 660

GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ KIT KENTRIKOY STANT ΓΙΑ APRILIA TUAREG 660

GB  Make sure that the engine and the thermal parts of the bike are cold before carrying out the following instructions.

 Put the motorcycle on the service rear centre stand (available in the workshop) and on a flat and robust ground.

 Carry out the various operations carefully so as not to damage any part of the bike.

 Please contact an Official Aprilia Dealer for the assembly of the kit.

 The screws that secure the various parts of the vehicle may be tightened with threadlock. Pay the utmost attention and care when unscrewing these screws.

I  Assicurarsi che il motore e le parti termiche della moto siano fredde prima di effettuare le seguenti istruzioni.

 Posizionare la moto sul cavalletto centrale posteriore di servizio (in dotazione all'officina) su di un terreno piano e solido.

 Eseguire le varie operazioni con cura in modo da non danneggiare le varie parti della moto.

 Per il montaggio del kit rivolgersi ad un Concessionario Ufficiale Aprilia.

 Le viti che fissano le varie parti del veicolo possono riportare un serraggio con frenafiletto. Prestare la massima attenzione e cura in fase di svitamento di queste viti.

F  S'assurer que le moteur et les parties thermiques de la moto sont froides avant de procéder à cette opération.

 Placer la moto sur la béquille de service centrale arrière (fournie à l'atelier) sur un sol plat et solide.

 Procéder aux différentes opérations avec précaution pour ne pas endommager les différentes parties du moto.

 Pour le montage du kit, s'adresser à un concessionnaire officiel Aprilia.

 Les vis qui fixent les différentes parties du véhicule peuvent avoir un serrage avec du frein-filet. Faire très attention lors du dévissage de ces vis.

D  Vor der Ausführung nachstehender Anleitungen sicherstellen, dass der Motor und die Thermoteile des Motorrads kalt sind.

 Das Motorrad auf dem hinteren Hauptständer (an die Werkstatt geliefert) auf ebenen und festen Untergrund stellen.

 Zur Vermeidung von Beschädigungen an den diversen Teilen des Motorrads alle Tätigkeiten mit großer Sorgfalt ausführen.

 Zur Montage des Kits, wenden Sie sich bitte an einen offiziellen Aprilia-Vertragshändler.

 Die Schrauben, mit denen die verschiedenen Fahrzeugteile befestigt werden, könnten mit Schraubensicherung angezogen worden sein. Beim Lösen dieser Schrauben äußerst vorsichtig sein und sorgsam vorgehen.

E  Comprobar que el motor y los componentes térmicos de el scooter estén fríos antes de iniciar las operaciones descritas en estas instrucciones.

 Colocar la motocicleta sobre el caballete central trasero de servicio (suministrado en el taller) en un terreno plano y sólido.

 Realizar la secuencia de operaciones con cuidado para no dañar los componentes del scooter.

 Para montar el kit, dirigirse a un Concesionario Oficial Aprilia.

 Los tornillos que fijan las diversas partes del vehículo pueden ir apretados con fijador de roscas. Preste la máxima atención y cuidado cuando desenrosque estos tornillos.


GR  Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας και τα θερμικά εξαρτήματα της μηχανής είναι κρύα πριν ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες.

 Τοποθετήστε τη μοτοσικλέτα στο κεντρικό πίσω καβαλέτο (παρέχεται στο συνεργείο) σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.


 Εκτελέστε προσεκτικά τις διάφορες εργασίες, ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς στα διάφορα εξαρτήματα της μηχανής.


 Για τη συναρμολόγηση του κιτ απευθυνθείτε σε μια Επίσημη Αντιπροσωπία Aprilia.

 Στις βίδες που στερεώνουν τα διάφορα μέρη του οχήματος η σύσφιξη μπορεί να έχει γίνει με κόλλα σπειρώματος. Δώστε μεγάλη προσοχή και φροντίδα όταν ξεβιδώνετε αυτές τις βίδες.



N° 4






- C** Remove the four TBEI screws **A** and the cover **B**.
 Remove the gear shift rod **C** from the gear lever by extracting the cotter pin **D**.
 Remove the nut **E**, washer **F**, the flanged TE screw **G** and the spacer **H**.
 Extract and position the bracket **I** with the side stand, footpeg and gearshift lever to the side, taking care not to damage the wiring.
 Position the centre stand **1**, fixing it with the four flanged TE screws **2**.

⚠ Tightening torque


screws **2**: 50 Nm



- I** Rimuovere le quattro viti TBEI **A** e la copertura **B**.
 Rimuovere l'asta azionamento cambio **C** dalla leva cambio estraendo la copiglia **D**.
 Rimuovere il dado **E**, la rondella **F** e la vite TE flangiata **G** e il distanziale **H**.
 Estrarre e posizionare lateralmente la staffa **I** con cavalletto laterale, pedana e leva azionamento cambio facendo attenzione a non danneggiare il cablaggio.
 Posizionare il cavalletto centrale **1** fissandolo tramite le quattro viti TE flangiate **2**.

⚠ Coppia di serraggio


viti **2**: 50 Nm




- F** Déposer les quatre vis TBEI **A** et le cache **B**.
 Déposer la tige d'actionnement de boîte de vitesses **C** du levier de boîte de vitesses en retirant la goupille **D**.
 Déposer l'écrou **E**, la rondelle **F**, la vis TE à bride **G** et l'entretoise **H**.
 Extraire et positionner latéralement la bride **I** avec la béquille latérale, le repose-pied et le levier d'actionnement de boîte de vitesses en faisant attention à ne pas endommager le câblage.
 Positionner la béquille centrale **1** en la fixant à l'aide des quatre vis TE à bride **2**.

⚠ Couple de serrage

vis **2**: 50 Nm





D Die vier Linsenkopfschrauben mit Innensechskant **A** und die Abdeckung **B** entfernen.

Die Schaltstange **C** vom Schalthebel entfernen, indem man den Splint **D** abzieht.


Die Mutter **E**, die Unterlegscheibe **F** und die Sechskantschraube mit Flansch **G** und die Distanzscheibe **H** entfernen.

Den Bügel **I** mit Seitenständern, Trittbrett, und Schalthebel herausziehen und zur Seite schieben. Dabei darauf achten, dass die Verkabelung nicht beschädigt wird.

Den Mittelständner **1** anbringen und ihn mit den vier Sechskantschrauben mit Flansch **2** befestigen.

Anzugsmoment

schrauben 2: 50 Nm



E Retire los cuatro tornillos Allen cab. convexa **A** y la cubierta **B**. Retire la varilla de accionamiento del cambio **C** de la palanca de cambio extrayendo el pasador **D**.


Retire la tuerca **E**, la arandela **F**, el tornillo de cab. hex. embridado **G** y el distanciador **H**.

Extraiga y coloque lateralmente el estribo **I** con el caballete lateral, la estribera y la palanca de accionamiento del cambio procurando no dañar el cableado.

Coloque el caballete central **1** fijándolo mediante los cuatro tornillos de cab. hex. embridados **2**.

Par de apriete

tornillos 2: 50 Nm



GR Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες TBEI **A** και το κάλυμμα **B**.

Αφαιρέστε τη ράβδο ενεργοποίησης κιβωτίου ταχυτήτων **C** από τον μοχλό ταχυτήτων αφαιρώντας την κοπίλια **D**.


Αφαιρέστε το παξιμάδι **E**, τη ροδέλα **F**, τη φλαντζώτη βίδα TE **G** και τον αποστάτη **H**.


Αφαιρέστε και τοποθετήστε πλευρικά το έλασμα **I** με το πλαϊνό σταντ, το μαρσπιέ και τον μοχλό ενεργοποίησης κιβωτίου ταχυτήτων με προσοχή ώστε να μην προκληθεί ζημιά στην καλωδίωση.

Τοποθετήστε το κεντρικό σταντ **1** στερεώνοντας με τις τέσσερις φλαντζώτες βίδες TE **2**.

Ροπή σύσφιξης

βιδών 2: 50 Nm





G Reposition the spacer **H** and the bracket **I** with the side stand, footpeg and gearshift lever and fix it with the flange TE screw **G**, the washer **F**, and the nut **E**.

Position the gear shift rod **C** on the gear lever inserting the cotter pin **D**.


Reposition the cover **B** and fix it with the four TBEI screws **A**.

⚠ Tightening torque

nut **E**: 110 Nm

screws **A**: 5,5 Nm

screws **G**: 50 Nm



I Riposizionare il distanziale **H** e la staffa **I** con cavalletto laterale, pedana e leva azionamento cambio e fissarla tramite la vite TE flangiata **G**, la rondella **F**, il dado **E**.

Posizionare l'asta azionamento cambio **C** sulla leva cambio inserendo la copiglia **D**.

Riposizionare la copertura **B** e fissarla tramite le quattro viti TBEI **A**.

⚠ Coppia di serraggio

dado **E**: 110 Nm

viti **A**: 5,5 Nm

viti **G**: 50 Nm

F Remettre en place l'entretoise **H** et la bride **I** avec la béquille latérale, le repose-pied et le levier d'actionnement de boîte de vitesses et la fixer à l'aide de la vis TE à bride **G**, de la rondelle **F** et de l'écrou **E**.

Positionner la tige d'actionnement de boîte de vitesses **C** sur le levier de boîte de vitesses en insérant la goupille **D**.


Remettre en place le cache **B** et le fixer à l'aide des quatre vis TBEI **A**.

⚠ Couple de serrage

écrou **E**: 110 Nm

vis **A**: 5,5 Nm

vis **G**: 50 Nm



D Die Distanzscheibe **H** und den Bügel **I** mit Seitenständer, Trittbrett und Schalthebel wieder anbringen und mit der Sechskantschraube mit Flansch **G**, der Unterlegscheibe **F** und der Mutter **E** befestigen.

Die Schaltstange **C** am Schalthebel anbringen, indem man den Splint **D** einsetzt.


Die Abdeckung **B** wieder anbringen und sie mit den vier Linsenkopfschrauben mit Innensechskant **A** befestigen.

Anzugsmoment

mutter **E**: 110 Nm

schrauben **A**: 5,5 Nm

schrauben **G**: 50 Nm



F Vuelva a colocar el distanciador **H** y el estribo **I** con el caballete lateral, la estribera y la palanca de accionamiento del cambio y fíjela mediante el tornillo de cab. hex. embriddado **G**, la arandela **F** y la tuerca **E**.

Coloque la varilla de accionamiento del cambio **C** en la palanca de cambio introduciendo el pasador **D**.

Vuelva a colocar la cubierta **B** y fíjela mediante los cuatro tornillos Allen cab. convexa **A**.

Par de apriete

tuerca **E**: 110 Nm

tornillos **A**: 5,5 Nm

tornillos **G**: 50 Nm

GR Τοποθετήστε τον αποστάτη **H** και το έλασμα **I** με το πλαϊνό σταντ, το μαρσπιέ και τον μοχλό ενεργοποίησης κιβωτίου ταχυτήτων και στερεώστε το με τη φλαντζωτή βίδα **TE G**, τη ροδέλα **F** και το παξιμάδι **E**.

Τοποθετήστε τη ράβδο ενεργοποίησης κιβωτίου ταχυτήτων **C** στον μοχλό ταχυτήτων εισάγοντας την κοπίλια **D**.

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα **B** και στερεώστε το με τις τέσσερις βίδες **TBEI A**.

Ροπή σύσφιξης

παξιμαδιού **E**: 110 Nm

βίδες **A**: 5,5 Nm

βίδες **G**: 50 Nm

GB GENERAL SAFETY WARNINGS

- ⚠ Park the motor cycle on a flat surface and make sure it is stable.
- ⚠ Before starting off make sure the stand has folded completely away.
- ⚠ Periodically lubricate the swivel points (X) of the central stand and the hook springs with water-proof grease and the hinge of the spring plate hook
- ⚠ Check after the first 500 km and periodically the correct tightening of the hardware used for the fitting of the kit.

I AVVERTENZE GENERALI SULLA SICUREZZA

- ⚠ Parcheggiare la moto su terreno piano e solido in modo da rendere stabile e sicura la sosta.
- ⚠ Prima della partenza assicurarsi che il cavalletto sia totalmente rientrato.
- ⚠ Periodicamente lubrificare con del grasso resistente all'acqua i punti (X) di rotazione del cavalletto e di aggancio molle.
- ⚠ Verificare dopo i primi 500 km e periodicamente la corretta chiusura della minuteria utilizzata per il montaggio del kit.

F AVERTISSEMENTS SUR LA SECURITE GENERALE

- ⚠ Stationner la moto sur un sol plat et solide pour que son stationnement soit stable et sûr.
- ⚠ Avant le départ, s'assurer que la béquille est entièrement rentrée.
- ⚠ Périodiquement, lubrifiez avec de la graisse résistante à l'eau les points (X) de rotation de la béquille et d'accrochage des ressorts.
- ⚠ Vérifier après les premiers 500 km et périodiquement le bon serrage des pièces de fixation utilisées pour monter le kit.

D ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- ⚠ Parken Sie das Motorrad auf ebenem und festem Boden, so dass es stabil und sicher abgestellt ist.
- ⚠ Vor der Abfahrt stellen Sie sicher, dass der Ständer vollständig eingerastet ist.
- ⚠ Die Drehpunkte (X) des Staenders und die Federeinhakungspunkte regelmaessig mit wasserresistentem Fett schmieren.
- ⚠ Nach den ersten 500 km und in regelmäßigen Abständen, den korrekten Anzug der für die Montage des Kits verwendeten Kleinteile überprüfen.

E ADVERTENCIAS SOBRE LA SEGURIDAD GENERICA

- ⚠ Parquear la moto sobre terreno plano y sólido, de tal manera que quede en posición estable y segura.
- ⚠ Antes de arrancar, verificar que el soporte esté totalmente retirado.
- ⚠ Lubricar periódicamente con grasa resistente al agua los puntos (X) de rotación del caballete y el perno de enganche de la placa resortes.
- ⚠ Despues de los primeros 500 km y periódicamente, controlar que el par de apriete de la tornillería utilizada para el montaje del kit sea correcto.

GR ΠΑΡΑΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ

- ⚠ Σταθμεύετε τη μοτοσικλέτα σε επίπεδο και σταθερό ύδαφος έτσι ώστε να είναι σταθερή και ασφαλής η τοποθέτησή της.
- ⚠ Πριν από την εκκίνηση βεβαιωθείτε ότι το σταντ είναι εντελώς κλειστό.
- ⚠ Κατά περιόδους λιπάνετε με αδιάβροχο γράσο τα σημεία (X) περιστροφής του σταντ και σύνδεσης των ελατηρίων.
- ⚠ Μετά τα 500 km και σε τακτικά διαστήματα να ελέγχετε τη σωστή σύσφιξη των βιδών που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση του kit.

